



Na zdjęciu LES-150T.
 LES-199T podłącza się analogicznie.
 Nadajnik można zasilić z drugiego zasilacza.

- Uwaga:**
1. Odbiornik musi być zainstalowany poziomo - dłuższym bokiem do dołu.
 2. Jeżeli licznik liczy nie w tą stronę co trzeba, zamienić miejscami przewody w złączach IN1 i IN2.

System dwu-strumieniowy.
 Schemat połączeń.
 Z. E. LETRONIK 2006 12 05
 www.letonik.pl